

NITECORE®
KEEP INNOVATING

CL10 User Manual



⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE! Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

⚠ Warning

- This product is intended for use by adults aged 18 and over. Please keep this product out of the reach of children.
- CAUTION! Possible dangerous radiation! DO NOT stare directly into the light beam or shine the light directly into the eyes of anyone!
- DO NOT cover the product or put it close to other objects, as this may cause damage to the product or accidents due to high temperatures.
- DO NOT use the product to illuminate flammable or explosive materials, as the high heat may lead to combustion or explosion.
- Please use the product in a standard manner to avoid accidents in the event of product failure.
- When the product is placed in an enclosed or flammable environment such as a pocket or backpack, or when it is left unused for an extended period, please turn off the product and remove the battery to avoid accidental activation and prevent damage from battery leakage.
- DO NOT expose the product to temperatures above 60°C (140°F) for a prolonged time, as this poses a risk of battery explosion or combustion.
- DO NOT disassemble or modify the product as doing so will cause damage to it and render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.

⚠ Battery Safety

Improper use of the battery may result in severe battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use the battery if its wrapper is damaged or if its discharge current does not match your product. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, incinerate or short-circuit the battery. DO NOT mix the batteries of different brands or types. If any leakage, abnormal odor, or deformation is noticed, stop using the battery immediately and dispose of it properly. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Technical Data

FL1 STANDARD	WHITE HIGH	WHITE LOW	RED CONSTANT-ON	BLUE CONSTANT-ON	RED/BLUE WARNING FLASHING
	45 Lumens	20 Lumens	5 Lumens	3 Lumens	5 Lumens
	15h	28h	17h	18h	17h
	15m	10m	6m	4m	—
	59cd	23cd	9cd	3cd	—
					1m
					IPX4

Note: The stated data is measured by using 2 x 1.5V alkaline AAA batteries in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.

Specifications

Dimensions:

56.5mm x 22.4mm x 45.0mm
(2.22" x 0.88" x 1.77") (Clip Not Included)

Weight:

28g (0.99 oz) (Clip Included)
51g (1.80 oz) (Clip and Alkaline AAA Batteries Included)

Accessories

Alkaline AAA Battery x 2, Clip

Features

- Max output of 45 lumens
- Includes 2 x alkaline AAA batteries and is compatible with various AAA batteries, such as alkaline and Ni-MH batteries, providing a max runtime of 28 hours
- 2 brightness levels of white light, 3 light sources, and 1 special mode available
- Made from special PC plastic with impact and low temperature resistance
- Compact and lightweight design
- Impact resistant to 1 meter
- Waterproof rating in accordance with IPX4

Battery Options

	Type	Nominal Voltage	Compatibility
Primary Alkaline AAA Battery	AAA	1.5V	Y (Recommended)
Primary Ni-MH AAA Battery	AAA	1.5V	Y (Compatible)

(English)

Battery Installation / Removal

As illustrated, uncover the battery cap, insert or remove 2 AAA batteries, and close the cap.

Note: Ensure batteries are inserted according to the polarity labels. The product will not work if the batteries are inserted incorrectly.

On / Off

On: When the light is off, short press or long press the Power Button for 1 second to access WHITE LOW.

Off: When the light is on, long press the Power Button for 1 second to turn it off.

White Light / Red Light / Blue Light

When the light is on, short press the Power Button to cycle through the following sequence: WHITE LOW – WHITE HIGH – RED CONSTANT-ON – BLUE CONSTANT-ON – RED/BLUE WARNING FLASHING – OFF.

Note: The WHITE HIGH level will step down to prevent overheating and prolong battery life when it runs for a prolonged period.

Special Mode (RED/BLUE WARNING FLASHING)

On: When the product is in any status, double press the Power Button to directly access RED/BLUE WARNING FLASHING.

Off: When in the special mode, short press the Power Button to turn off the product.

Battery Replacement

Replace batteries when the output dims or the light becomes unresponsive due to low power.

(Français)

⚠ Avertissements

- Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes âgés de 18 ans et plus. Veuillez le tenir hors de portée des enfants.
- ATTENTION ! Risque de rayonnements dangereux ! Ne fixez pas directement le faisceau lumineux et ne projetez pas la lumière directement dans les yeux de quelqu'un !
- NE PAS couvrir le produit ou le placer à proximité d'autres objets, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer des accidents dus à des températures élevées.
- NE PAS utiliser le produit pour éclairer des matériaux inflammables ou explosifs, car la chaleur élevée peut entraîner une combustion ou une explosion.
- Veuillez utiliser le produit de manière appropriée afin d'éviter tout accident en cas de défaillance du produit.
- Lorsque le produit est placé dans un environnement clos ou inflammable, tel qu'une poche ou un sac à dos, ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez éteindre le produit et retirer la batterie afin d'éviter une activation accidentelle et de prévenir les dommages dus à une fuite de la batterie.
- N'exposez PAS le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F) pendant une période prolongée, car cela présente un risque d'explosion ou de combustion de la batterie.
- NE PAS démonter ou modifier le produit, car cela l'endommagerait et rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez-vous référer à la section garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.

⚠ Sécurité de la batterie

Une utilisation inappropriée de la batterie peut entraîner de graves dommages ou des risques de sécurité tels que la combustion ou l'explosion. NE PAS utiliser la batterie si son emballage est endommagé ou si son courant de décharge ne correspond pas à votre produit. NE PAS démonter, percer, couper, écraser, incinérer ou court-circuiter la batterie. NE PAS mélanger des piles de marques ou de types différents. En cas de fuite, d'odeur anormale ou de déformation, cessez immédiatement d'utiliser la batterie et mettez-la au rebut de manière appropriée. Recyclez l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

Montage / Démontage de la batterie

Comme illustré, ouvrez le couvercle des piles, insérez ou retirez 2 piles AAA et refermez le couvercle.

Remarque : Veillez à ce que les piles soient insérées conformément aux indications de polarité. Le produit ne fonctionnera pas si les piles ne sont pas insérées correctement.

On / Off

On : Lorsque la lumière est éteinte, appuyez brièvement ou longuement sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour accéder à la fonction BLANC BAS.

OFF : Lorsque la lumière est allumée, appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pendant 1 seconde pour l'éteindre.

Lumière blanche / Lumière rouge / Lumière bleue

Lorsque la lumière est allumée, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer à la séquence suivante : BLANC BAS - BLANC HAUT - ROUGE CONSTANT - BLEU CONSTANT - ROUGE/BLEU CLIGNOTANT - ÉTEINT.

Remarque : le niveau BLANC HAUT diminue pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie de la batterie lorsque l'appareil fonctionne pendant une période prolongée.

Mode spécial (ROUGE/BLEU CLIGNOTANT)

ON : Lorsque le produit est dans n'importe quel état, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour accéder directement au CLIGNOTEMENT ROUGE/BLEU.

OFF : En mode spécial, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour éteindre le produit.

Changement de piles

Remplacer les piles lorsque la sortie diminue ou que la lumière ne répond plus en raison d'une faible puissance.

(Deutsch)

⚠ Warnung

- Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- VORSICHT! Mögliche gefährliche Strahlung! Blicken Sie NICHT direkt in den Lichtstrahl und richten Sie das Licht nicht direkt in die Augen von Personen!
- Decken Sie das Produkt NICHT ab und stellen Sie es NICHT in die Nähe anderer Gegenstände, da dies zu Schäden am Produkt oder Unfällen aufgrund hoher Temperaturen führen kann.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT zur Beleuchtung von brennbaren oder explosiven Materialien, da die hohe Hitze zu einer Verbrennung oder Explosion führen kann.
- Bitte verwenden Sie das Produkt auf normale Weise, um Unfälle im Falle eines Produktausfalls zu vermeiden.
- Wenn das Produkt in einer geschlossenen oder entflammbaren Umgebung, wie z.B. einer Tasche oder einem Rucksack, aufbewahrt wird oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie das Produkt bitte aus und entfernen Sie die Batterie, um eine versehentliche Aktivierung zu vermeiden und Schäden durch das Auslaufen der Batterie zu verhindern.
- Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 60°C aus, da sonst die Gefahr einer Explosion oder Verbrennung der Batterie besteht.
- Nehmen Sie das Produkt NICHT auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es dadurch beschädigt werden könnte und die Produktgarantie erlischt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt „Garantiebedingungen“ in dieser Anleitung.

⚠ Sicherheit der Batterie

Die unsachgemäße Verwendung von Geräten mit eingebauten Li-Ionen-Akkus kann zu schweren Akkuschäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist. Das Gerät darf NICHT zerlegt, durchstochen, zerschnitten, zerquetscht oder verbrannt werden. Wenn Sie ein Leck oder einen ungewöhnlichen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Batterien Einlegen / Entfernen

Öffnen Sie das Batteriefach - wie abgebildet -

legen Sie 2 AAA-Batterien ein oder entfernen Sie sie, und schließen Sie den Deckel.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Batterien entsprechend der Polaritätskennzeichnung eingelegt werden. Das Produkt funktioniert nicht, wenn die Batterien falsch eingelegt sind.

EIN / AUS

EIN: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste kurz oder lang für 1 Sekunde, um zu WHITE LOW zu gelangen.

AUS: Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie die EIN-/AUS-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um es auszuschalten.

Weißes Licht / Rotlicht / Blaues Licht

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die EIN-/AUS-Taste, um die folgende Sequenz zu durchlaufen: WEISS LOW - WEISS HIGH - ROT KONSTANT AN - BLAU KONSTANT AN - ROT/BLAUES WARNBLINKEN - AUS.

Hinweis: Wenn die Lampe über einen längeren Zeitraum auf Stufe WEISS HIGH läuft, wird die Leistung heruntergeschaltet, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, wenn sie über einen längeren Zeitraum läuft.

Spezial Mode (ROT-BLAUES WARNBLINKEN)

EIN: Wenn sich das Gerät in einem beliebigen Status befindet, drücken Sie zweimal die EIN-/AUS-Taste, um direkt auf ROT/BLAUES WARNBLINKEN zuzugreifen.

AUS: Wenn sich die Lampe im Spezial-Mode befindet, drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste, um sie auszuschalten.

Batterien ersetzen

Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Leistung nachlässt oder die Lampe nicht mehr reagiert, weil sie zu schwach ist.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom sortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Italiano)

⚠ Avvertenze

- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti di età superiore ai 18 anni. Si prega di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! NON fissare direttamente il fascio di luce e non puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno!
- NON coprire il prodotto o metterlo vicino ad altri oggetti, poiché ciò potrebbe causare danni al prodotto o incidenti dovuti alle alte temperature.
- NON utilizzare il prodotto per illuminare materiali infiammabili o esplosivi, poiché l'elevato calore può provocare combustione o esplosione.
- Si prega di utilizzare il prodotto in modo standard per evitare incidenti in caso di guasto del prodotto.
- Quando il prodotto viene collocato in un ambiente chiuso o infiammabile, come una tasca o uno zaino, o quando viene lasciato inutilizzato per un periodo prolungato, si prega di spegnere il prodotto e rimuovere la batteria per evitare l'attivazione accidentale e prevenire i danni causati dalla perdita della batteria.
- NON esporre il prodotto a temperature superiori a 60°C (140°F) per un tempo prolungato, poiché ciò comporta il rischio di esplosione o combustione della batteria.
- NON smontare o modificare il prodotto per evitare di danneggiarlo e invalidare la garanzia. Per informazioni complete sulla garanzia, consultare la sezione del manuale dedicata alla garanzia.

⚠ Sicurezza della batteria

L'uso improprio della batteria può causare gravi danni alla batteria o rischi per la sicurezza, come combustione o esplosione. NON utilizzare la batteria se il suo involucro è danneggiato o se la sua corrente di scarica non corrisponde a quella del prodotto. NON smontare, forare, tagliare, schiacciare, incenerire o cortocircuitare la batteria. NON mischiare batterie di marche o tipi diversi. Se si notano perdite, odori anomali o deformazioni, interrompere immediatamente l'uso della batteria e smaltirla correttamente. Smaltire il dispositivo/batterie in conformità alle leggi e alle normative locali vigenti.

Installazione/rimozione delle batterie

Come illustrato, scoprire il coperchio delle batterie, inserire o rimuovere 2 batterie AAA e chiudere il coperchio.

Nota: Assicurarsi che le batterie siano inserite secondo le indicazioni di polarità. Il prodotto non funzionerà se le batterie sono inserite in modo errato.

Accensione e Spegnimento

Accensione: Quando la luce è spenta, premere brevemente o a lungo il pulsante di accensione per 1 secondo per accedere a BIANCO BASSO.

Spegnimento: quando la luce è accesa, premere a lungo il pulsante di accensione per 1 secondo per spegnerla.

Luce bianca / Luce rossa / Luce blu

Quando la luce è accesa, premere brevemente il pulsante di accensione per scorrere la seguente sequenza: BIANCO BASSO - BIANCO ALTO - ROSSO COSTANTE - BLU COSTANTE - ROSSO/BLU LAMPEGGIANTE - SPENTO.

Nota: il livello BIANCO ALTO si abbassa per evitare il surriscaldamento e prolungare la durata della batteria in caso di funzionamento prolungato.

Modalità speciale (AVVISO ROSSO/BLU lampeggiante)

Accensione : Quando il prodotto è in qualsiasi stato, premere due volte il pulsante di accensione per accedere direttamente al lampeggiamento dell'AVVISO ROSSO/BLU.

Spegnimento: quando si è in modalità speciale, premere brevemente il pulsante di accensione per spegnere il prodotto.

Sostituzione della batteria

Sostituire le batterie quando l'uscita si affievolisce o la luce non risponde a causa della scarsa potenza.

